CUSTOMACCES S.L.
Av. Castells nº11 D
Pol. Ind. Can Castells
Canovelles 08420
Tel.938 467 229 - Fax.938 402 703
www.customacces.com

INTRUCCIONES DE MONTAJE MALETA TRASERA RIGIDA
HARD BACK CASE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
CASE BACK MONTAGEANLEITUNG


Ref.: MT0005N




INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Para el montaje de los soportes de maletas, si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado. MOTOACCES declina toda responsabilidad por los daños causados por un incorrecto montaje del producto.

MOUNTING INSTRUCTIONS
For mounting brackets bags, if you are not a mechanic, please contact a specialist workshop. MOTOACCES no responsibility for damage caused by incorrect assembly of the product.

MONTAGEANLEITUNG
Für Halterungen Taschen, wenn Sie nicht ein Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. MOTOACCES keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage des Produktes verursacht.



ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY.
1	Tornillo hexagonal M8x40 DIN933	M8x40 Hexagonal screw DIN933	Sechskantschraube DIN933 M8x40	2
2	Tornillo hexagonal M8x50 DIN933	M8x50 Hexagonal screw DIN933	Sechskantschraube M8x50 DIN933	2
3	Arandela plana M-8 DIN 125/A	M8 DIN125/A washer	Unterlegscheibe DIN 125 M-8 /A	4
4	Arandela plana especial M-8	M8 Special washer	Spezialscheibe flachen M-8	4
5	Tuerca M8 DIN934	M8 nut DIN934	Nuss M8 DIN934	4
6	Tornillo M6x40 DIN7380	M6x40 screw DIN7380	Schraube M6x40 DIN7380	4
7	Brida ondulada	Wavy bridlei	Wellig Flansch	4
8	Arandela M6 DIN125/A	M6 DIN125/A washer	M6 Unterlegscheibe DIN125 / A	4
9	Tuerca M6 DIN985	M6 Nut DIN985	M6 Mutter DIN985	4



Created by: www.clandisseny.com