GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A BMW F800R 09'-
REAR HUGGER ADAPTABLE TO BMW F800R 09'-
REF:5882

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / *INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE*

1- Desmontar el cubrecadenas original y la guía del latiguillo del freno trasero. *Dismount the original chainguard and the rear brake line guide.*
2- Montar los silenblocks(1) en el guardabarros. *Mount the wellnuts (4) on the rear hugger.*
3- Fijar el guardabarros usando los tornillos M6x15 suministrados(2). *Tight the rear hugger using the M6x15 screws supplied.*
4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:
Material supplied to assemble the hugger:

POS.	DENOMINACIÓN / *DESCRIPTION*		CANT. / QTT.
1	*Silenblocks*	*Wellnuts*	*4*
2	*Tornillo M6x15 DIN1001 c/negro*	*Black M6x15 screw DIN1001*	*4*



