MOTOPLASTIC, S.A.
Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88
info@puig.tv
www.puig.tv

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

MODEL
DAYTONA III

Ref.: 1984W

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornilleria del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHICULO

ID.	DESCRIPCIÓN	QTY.
1	Pantalla transparente	1
2	Platina central cromada	1
3	Platina lateral cromada	2
4	Platina central c/negro	1
5	Platina lateral c/negro	2
6	Tornillo M5x15 DIN 603	8
7	Arandela plana Ø5 DIN 125/A	8
8	Tuerca ciega M5	8
9	Brida superior e inferior varilla	4
10	Tornillo allen M8x50 DIN 912	4
11	Arandela plana Ø8 DIN 125/A	2
12	Tuerca ciega M8 DIN 1587	2
13	Varilla Ø10 de 185x70	2
14	Caperuza de varilla	4
15	Tornillo allen M8x60 DIN 912	2
16	Arandela estriada Ø8 DN 6798	4
17	Tuerca exagonal M8 DN 934	4
18	Semibrida superior manillar Ø26	2
19	Semibrida inferior manillar Ø26	2
20	Junta para manillar Ø22	2
21	Tornillo allen M6x15 DIN 912	4
22	Ribete de 360 m/m	1



Created by: www.dandisseny.com